



**Anlegeformat:** 320 mm x 200 mm    **Endformat:** 314 mm x 190 mm

**Sichtbarer Bereich:** ca. 225 mm x 145 mm

### 3 bzw. 5 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)  
Oben und unten 5 mm Beschnitt. Links und rechts 3 mm Beschnitt.  
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

### Nicht sichtbarer Bereich

Wichtige Elemente (z.B. Texte oder Ihr Logo) sollten nicht in diesem Bereich angelegt werden, da dieser Bereich umgeklappt und vernäht wird.

### Nahtlinie

An dieser Stelle befindet sich die Naht für den Hohlraum, durch dass das Befestigungsband gezogen wird.

### Checkliste für Anfänger:

- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- Nicht sichtbaren Bereich beachten
- Sichtbarer Bereich: 225 mm x 145 mm
- Format: 320 mm x 200 mm (inkl. 3 bzw. 5 mm Beschnitt)
- Farbmodus: CMYK
- Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- Bildauflösung: 300 dpi

Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

### Checkliste für Fortgeschrittene:

- PDF-Version: PDF/X-1a
- Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- 300% maximaler Farbauftrag
- Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- Überdrucken richtig definieren

Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

# Mund- und Nasenmaske Modell 3

**Anlegeformat:** 320 mm x 200 mm

**Endformat:** 314 mm x 190 mm

**Sichtbarer Bereich:**  
ca. 225 mm x 145 mm (weiße Fläche)

 **LW-FLYERDRUCK.DE**

Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen  
Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem  
Exportieren wieder entfernen.

## ■ 3 bzw. 5 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)  
Oben und unten 5 mm Beschnitt. Links und rechts 3 mm Beschnitt.  
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

## ■ Nicht sichtbarer Bereich

Wichtige Elemente (z.B. Texte oder Ihr Logo) sollten nicht in diesem Bereich angelegt werden, da dieser Bereich umgeklappt und vernäht wird.

## --- Nahtlinie

An dieser Stelle befindet sich die Naht für den Hohlraum, durch dass das Befestigungsband gezogen wird.

